

# Specialist Bags

Code	L	W	H	SWL
NCLB300	300	300	1210	150
NCLB1380	400	300	1380	200
XWNCLB1380	400	600	1380	200
BPLB250	250	250	980	150
FB1150	230	230	1150	150
ALB142	250	250	1420	150
ALB167	250	250	1670	150
ALB2000	250	250	2000	150
ALB2500	250	250	2500	150

# Specialist Bags

---

<b>LLB740</b>	<b>740</b>	<b>500</b>	<b>1530</b>	<b>80</b>
---------------	------------	------------	-------------	-----------

<b>EX1500</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>1500</b>	<b>120</b>
---------------	------------	------------	-------------	------------

<b>EX176</b>	<b>550</b>	<b>300</b>	<b>1760</b>	<b>150</b>
--------------	------------	------------	-------------	------------

<b>TRILB</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1970</b>	<b>150</b>
--------------	------------	------------	-------------	------------

<b>XTRILB</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2500</b>	<b>150</b>
---------------	------------	------------	-------------	------------

<b>ILFB1750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1750</b>	<b>100</b>
-----------------	------------	------------	-------------	------------

<b>LB2140</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>2140</b>	<b>12</b>
---------------	------------	------------	-------------	-----------

<b>STLB1750</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1750</b>	<b>100</b>
-----------------	------------	------------	-------------	------------

<b>BLB1900</b>	<b>630</b>	<b>60</b>	<b>1900</b>	<b>100</b>
----------------	------------	-----------	-------------	------------

<b>LB1900</b>	<b>1900</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>100</b>
---------------	-------------	------------	------------	------------

---

# Specialist Bags

<b>UNI3250</b>	<b>3250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>150</b>
----------------	-------------	------------	------------	------------

<b>LLB600</b> (foam inserts)	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>600</b>	<b>40</b>
------------------------------------	------------	------------	------------	-----------

<b>VHLB1650</b> (foam inserts)	<b>320</b>	<b>300</b>	<b>1650</b>	<b>40</b>
--------------------------------------	------------	------------	-------------	-----------

<b>VHLB2000</b> (foam inserts)	<b>540</b>	<b>190</b>	<b>2000</b>	<b>40</b>
--------------------------------------	------------	------------	-------------	-----------

<b>VHLB1450</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>1450</b>	<b>150</b>
-----------------	------------	------------	-------------	------------

<b>VHLB1800</b>	<b>1800</b>	<b>700</b>	<b>762</b>	<b>150</b>
-----------------	-------------	------------	------------	------------

<b>VHLB2500</b>	<b>2500</b>	<b>800</b>	<b>812</b>	<b>150</b>
-----------------	-------------	------------	------------	------------

<b>SPLB</b>	<b>2200</b>	<b>100</b>	<b>2400</b>	<b>120</b>
-------------	-------------	------------	-------------	------------

<b>HZL1050</b>	<b>1050</b>	<b>770</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
----------------	-------------	------------	------------	------------

---

## Specialist Bags

<b>CLB600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>40</b>
---------------	------------	------------	------------	-----------

<b>CLB900</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>250</b>
---------------	------------	------------	------------	------------

<b>PLB900</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>200</b>
---------------	------------	------------	------------	------------

<b>SANDBAG</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>750</b>
<b>800</b>				

---